

ATRIUM PROSTO


14 elem.




ATRIUM SYSTEM®
schody stairs scale

www.atriumsystem.eu
+48 32 609 00 00
www.facebook.com/atriumsystem


instrukcja montażu
assembly guide
Montageanleitung




Środki ostrożności / Precautions
/ Vorsichtsmaßnahmen:
























balustrada uniwersalna
universal balustrade
universelle Balustrade



wykaz części/detail list/Stückliste



a		b		c		d	
	BD-241		BG-242		BS-245		PK-246
e		f		g	 	h	
	DR-188		PS-247N		RT-249 RT-250		SB-63P/6
i		j		k		l	
	PT-101		WP-110		PP-90		LT-84
m		n1	ZA-102 $\phi 25$	o		p	
	ZŁ-80	n2	ZA-104 $\phi 40$		LM-74bt		LM-75P
q		r		s		t	
	RS-160		MO-77p		ZA-84		PP-88
u		v		w1	M6		
	M4x20		M8x10	w2	M8		
				w3	M8		
				w4	M12		
x1	M6x16	y1	8,4	z1		3,9x19	
x2	M8x20	y2	10,5			WD-144	
x3	M8x25	y3	13				
x4	M8x30						
x5	M12x35						
							

Instrukcja pokazuje typowy komplet ATRIUM PROSTO
dla nietypowego kompletu skład może odbiegać od pokazanego w instrukcji


The instruction shows the typical set of ATRIUM PROSTO
For atypical set the composition may differ from the one shown in the instruction

Die Instruktion zeigt den typischen Satz von ATRIUM PROSTO
Bei einem nicht typischen Satz kann die Zusammensetzung von der im Instruktion


**potrzebne
do montażu:**

**needed to
assembly:**


**für die
Montage
notwendig:**




$\phi 3$, $\phi 5$, $\phi 10$, $\phi 12$




$\phi 12$ x8
 $\phi 10$ x5




9




10




11




12




13




14




15






16



17



18



ATRIUM PROSTO LOFT

14 elem.




ATRIUM SYSTEM®
schody stairs scale

www.atriumsystem.eu


+48 32 609 00 00

www.facebook.com/atriumsystem


instrukcja montażu
assembly guide
Montageanleitung



Środki ostrożności / Precautions
/ Vorsichtsmaßnahmen:




balustrada uniwersalna
universal balustrade
universelle Balustrade




typ
type
Typ

001




typ
type
Typ

002




typ
type
Typ






















003











typ
type
Typ

004



wykaz części/detail list/Stückliste													
a				BD-241			b				BG-242		
c				BS-245			d				PK-246		
e				DR-188			f				PS-247N		
g				RT-249 RT-250			h				SQ-214 (SQ-214/6) tylko typ 4 nur Typ 4		
i				PQ-219			j				PP-90 ø5 tylko typ 4 only type 4 nur Typ 4		
k				MQ-218			l				M6 L=34		
m				M6			n1				ZA-220		
n2				ZA-233			o				ZA-84 tylko typ 4 only type 4 nur Typ 4		
p				PP-88			q				M8 tylko typ 4 only type 4 nur Typ 4		
r				MO-77p			s				M4x35 tylko typ 4 only type 4 nur Typ 4		
t				M8x10			w1				M12		
x1	M8x25			8,4			y1				8,4		
x2	M8x30			10,5			y2				10,5		
x3	M12x35			13			y3				13		
z1	4,2x16			WD-144			z2				WD-144		
Instrukcja pokazuje typowy komplet ATRIUM PROSTO LOFT dla nietypowego kompletu skład może odbiegać od pokazanego w instrukcji The instruction shows the typical set of ATRIUM PROSTO LOFT For atypical set the composition may differ from the one shown in the instruction Die Instruktion zeigt den typischen Satz von ATRIUM PROSTO LOFT Bei einem nicht typischen Satz kann die Zusammensetzung von der im Instruktion							potrzebne do montażu: needed to assembly: für die Montage notwendig:  ø3, ø5, ø10, ø12 ø12 x8 ø10 x1						
ver. 01-04.2018 ATRIUM PROSTO LOFT													
3/5													





ATRIUM PROSTO RYFLO


14 elem.




www.atriumsystem.eu
+48 32 609 00 00

www.facebook.com/atriumsystem



instrukcja montażu
assembly guide
Montageanleitung




Środki ostrożności / Precautions
/ Vorsichtsmaßnahmen:






















balustrada uniwersalna
universal balustrade
universelle Balustrade



wykaz części/detail list/Stückliste



a		BD-241	b		BG-242	c		BS-245	d		PK-246R																		
e		SR-233	f		PS-247R	g		PS-247W	h		SB-63P/6																		
i		PT-101	ø40	j		WP-110	ø30	k		PP-90	ø5	l		LT-84															
m		ZŁ-80	n1	ZA-102 ø25	n2	ZA-104 ø40		o		LM-74bt	p		LM-75PR																
q		RS-160	r		MO-77p	s		ZA-84	t		PP-88	u		M8x20	v		M8x10	w1	M6		w2	M8		w3	M8		w4	M12	
x1	M6x16	x2	M8x20	x3	M8x25	x4	M8x30	x5	M12x35		y1	8,4	y2	10,5		y3	13	z1		3,9x19	z2		M4x20						

Instrukcja pokazuje typowy komplet ATRIUM PROSTO RYFLO
dla nietypowego kompletu skład może odbiegać od pokazanego w instrukcji


The instruction shows the typical set of ATRIUM PROSTO RYFLO
For atypical set the composition may differ from the one shown in the instruction

Die Instruktion zeigt den typischen Satz von ATRIUM PROSTO RYFLO
Bei einem nicht typischen Satz kann die Zusammensetzung von der im Instruktion


**potrzebne
do montażu:**

**needed to
assembly:**

**für die
Montage
notwendig:**



ø3, ø10, ø12



ø12 x8
ø10 x5

